

GTS操作方法

- 1) キーONまたはエンジンを始動すると電源が入ります。(ドアの開閉などの操作をすると点灯する場合がございます。)
- 2) 電源を入れた状態でマイナスボタン又はプラスボタンを押すことで設定を変更できます。

本体説明

ディスプレイ: 現在のダイヤル設定が表示されます。

一定時間経過するとディスプレイは消灯します。マイナス又はプラスボタンを押すことで点灯します。

マイナスボタン: ボタンを押すことで設定を一段下げることが可能です。

プラスボタン: ボタンを押すことで設定を一段上げることが可能です。

ダイヤル設定説明

ダイヤルの設定は0(OFF) < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7の並びとなっております。

注意; 初期設定より上げた場合車両ご使用状況によってチェックランプが点灯してしまう可能性がございます。

チェックランプが点灯してしまった場合は設定を下げてご使用ください。



VN5/SK5/BT5は「5」が推奨設定です。

注意事項

本設定は、取り付けマニュアル記載の初期設定値を変更する事で、お車の改造状況などによりブースト圧が上がりすぎた事によりチェックランプが点灯した場合の対処方法となります。

エラー発生時対応方法

- 1) 診断機でフォルト(チェックランプ)を消してください。
- 2) 本体設定を1段下げて走行してください。
- 3) それでもチェックランプが点灯する場合はもう一段設定を下げてください。
- 4) 2段下げてもチェックランプが点灯する場合は付属のエマージェンシーコネクターを使用しご確認ください。
エマージェンシーコネクターでチェックランプが点灯する場合は5-1)へ進んでください。
エマージェンシーコネクターでチェックランプが点灯しない場合は5-2)へ進んでください。
- 5-1) 再度ハーネス及びコネクターの接続のご確認をお願いいたします。
ご確認後も点灯してしまう場合は本体シリアルナンバー、車両詳細(車体番号、車両型式等)とともに弊社カスタマーセンターにご連絡下さい。
- 5-2) 本体シリアルナンバー、車両詳細(車体番号、車両型式等)とともに弊社カスタマーセンターにご連絡下さい。

ゼロスポーツ カスタマーセンター

TEL: 058-380-2828 受付時間/月～金 10時～18時

(祝祭日除く)

URL: <https://www.zerosports.co.jp>